

Baustofffreigaben - Verarbeitungsempfehlungen

PCI Augsburg GmbH

Fliesen /Naturstein		PCI Gisogrund / PCI Gisogrund 404	Naturstein	
Grundierung		mechanisch entfernen bzw. geeigneten Schimmelentferner verwenden		
Schimmelentfernung				
Ausgleich	bei Bedarf			
Grundierung auf Ausgleich				
Thermische Entkopplung*		PCI Flexmörtel S1 Rapid		
Einbettung Heizfolie		PCI Flexmörtel S1 Rapid	PCI Carraflex	
Abdichtung in Feuchträumen		PCI Lastogum / PCI Seccoral 1K		
Klebstoff Belag /Deckschicht		PCI Flexmörtel S1 / PCI Flexmörtel S1 Rapid	PCI Carraflex	
Fugenmörtel		PCI Nanofug Premium		

Belag /Deckschicht		Spachtelmasse
Grundierung		PCI Gisogrund
Schimmelentfernung	mechanisch entfernen bzw. geeigneten Schimmelentferner verwenden	
Ausgleich	bei Bedarf	
Grundierung auf Ausgleich		
Thermische Entkopplung*	PCI Pericret / PCI Muroplan	
Einbettung Heizfolie		PCI Gisogrund
Belag / Deckschicht		PCI PowerBoard
		PCI Flexmörtel S1 Rapid
		PCI Pericret / PCI Muroplan

* Beim Aufbringen einer Innenwärmédämmung auf Außenwänden ist eine professionelle Taupunktberechnung durchzuführen. Die Herstellerangaben sind zu beachten.